



Рисунок 6-5. Последовательность резки трубы с использованием трубореза

На рисунке 6-5 показано использование трубореза для тонкостенных труб. Чтобы отрезать трубу, поместите труборез на трубу так, чтобы режущий ролик был на отметке, где необходимо сделать рез. Вращайте подающий винт трубореза, чтобы ролик соприкоснулся с трубой, как показано на рисунке 6-5 (А). Затем поворачивайте труборез вокруг трубы в направлении показанном на рисунке 6-5 (В). Продолжайте поворачивать труборез вокруг трубы, затягивая подающий винт трубореза с каждым поворотом, пока не отрежете трубу. Разные материалы, разные толщины стенок и диаметры труб требуют различной нагрузки. Правильное усилие при затягивании подающего винта не сплющивает трубу.